

Checklista

Fastighetspumpstation



Vi på Falu Energi & Vatten (FEV) vill att du ska lyckas med din installation, därför har vi tagit fram en checklista till dig och din entreprenör. Följ den så undviker du problem med besiktningen.

Godkända VA-installationer kopplas in direkt vid besiktningen. Om du får nedslag på besiktningen måste du åtgärda anmärkningarna och boka en ny besiktningstid.

Godkänd VA-installation kräver:

- Servisanmälan har skickats in till FEV.
- Situationsplan är inskickad och godkänd.
- Anläggningsavgiften är betald.
- FEV:s och tillverkarens anvisningar har följts.
- Elinstallationen är utförd enligt Elinstallation Fastighetspumpstation.
- Ledningarna ligger på frostfritt djup eller är isolerade och eventuell värmekabel är inkopplad.
- Tryckspiledningen är en 40 mm PE-ledning, tryckklass minst PN8 med brun märkning. Kopplingar ska vara godkända och avsedda för ändamålet, t.ex. kan stödhylsa behövas.
- Tryckspiledningar som är kortare än 50 meter bör inte skarvas.
- Pumpstationen är placerad på en plats som godkänts av FEV.
- Inloppsroret till stationen får ej sticka in eller vara synligt i pumpsumpen.
- Pumpstationen är lättåtkomlig med 1,5 meter fri arbetsyta runt om samt att det går att gå två personer i bredd till och från pumpstationen vid reparation och underhåll.
- Pumpstationen står rakt, du har inte kapat, borrarat eller gjort andra modifieringar på den.
- Isolering finns runt om fastighetspumpstation enligt leverantörens rekommendationer.
- Återfyllnad har gjorts upp till markering "marknivå". Locket syns ovan mark och är inte överbyggt.
- Marklutningen bort från pumpstationen ska vara 1 -5 cm per meter inom en radie av 1 meter från tankens vägg. Eventuella släntkrön ska vara minst 2 meter från tankens vägg.
- Det är självfall från huset till pumpstationen.
- Koppla ledningar från dag- och dräneringsvatten rätt. Koppla inte till pumpstationen.
- Pumpstationen är ren (oanvänd).
- Foton dokumenterar återfyllning och kopplingar vid förbindelsepunkten.
- Det finns en spolbrunn mellan huset och pumpstationen.
- Fastighetsägare ska använda medföljande skruvförband för att låsa pumpstationen.

OBS!

Koppla ledningar från dag- och dräneringsvatten rätt. Det får inte kopplas till pumpstationen. Se även till att markvatten inte kan rinna in.